

**Códigos de error de programación de LED**

- El LED del módulo parpadea en ROJO durante la programación
- 1x - Sin actividad HSCAN, conector OBD-II
  - 2x - Sin datos del inmovilizador, verifique los conectores
  - 3x - N / A
  - 4x - Sin IGN, verifique la alimentación y las conexiones del circuito
  - 5x - Error de datos del inmovilizador, verificar conexiones y tierra
  - 6x: error VIN, confirma que el vehículo coincide con la entrada del enlace web

## CARTRIDGE INSTALLATION



1 Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.


## MODULE PROGRAMMING PROCEDURE

### NOTE

I To complete this procedure, use one regular key or one valet key.




II When programming, all key fobs must be located at least 10 feet away from the vehicle.




1 Insert key into ignition.

2



Turn key to ON position.

3



Wait, LED will turn solid BLUE for 2 seconds.

4



Turn key to OFF position.

5

Module Programming Procedure completed.