FTI-TLK2: Notas de preparación y cobertura del vehículo										
Make	Model	Year Install		CAN Lights		IMI/IMO	TPMS	I/O Changes		
DL-TL10 Toyota	RAV4 STD Key (H)	2019-23	Type 1	ECU	Park / Auto DATA	ECU/JB 20-Pin (W)	PKP (1)	Green White/Blue N/A		

Esta instalación requiere el firmware **BLADE-AL (DL) -TL10**, el módulo flash y la actualización del controlador antes de comenzar la instalación.

CAN: Las conexiones de datos CAN se manejan a través de conexiones en la ECU, no se requieren otras conexiones.

IMI/IMO (inmovilizador): El inmovilizador se recoge utilizando el adaptador ECU de 20 pines, a través del **conector blanco de 3 pines**. Corta el lazo blanco conectado al conector, antes de programar el módulo en el vehículo. *No utilice el conector negro de 3 clavijas ni corte el bucle adjunto, pueden producirse daños en el vehículo.*

Encendido del TPMS: El cable de encendido del TPMS, ubicado en el panel de protección del pasajero, debe interrumpirse si se requiere el control de bloqueo 3X. Si la función no es necesaria y se están utilizando controles remotos no originales, no es necesaria ninguna conexión.

Luces de estacionamiento: el firmware TL10 maneja las luces de estacionamiento a través de datos; si surgen problemas, se puede usar la luz de estacionamiento + (verde / blanco).

Keysense y RAP: el arnés TLK2 incluye conexiones preterminadas para circuitos Keysense y RAP. **Keysense (marrón / blanco)** solo se requiere en aplicaciones de transmisión manual, inserte la posición de keysense del conector de I/O CM.

RAP (naranja) se conecta al circuito de la puerta del conductor, se inserta en cualquier posición de POC y se configura para RAP en las opciones de funciones.

ORG/**BLK incluido:** el kit TLK2 incluye un cable adicional destinado a conexiones SIL en aplicaciones TL9, *no es necesario* para esta instalación.

Cambios de I/O: no se requieren cambios.

RECUPERACIÓN NO SOPORTADA, EL VEHÍCULO LO HARÁ APAGAR CUANDO SE ABRE LA PUERTA DEL CONDUCTOR

FTI-TLK2 - Notas de instalación y configuración

A CONEXIONES REQUERIDAS

B SE REQUIERE CONEXIÓN - ADAPTADOR DE 20 PINES

- C SE REQUIERE CONFIGURACIÓN BLANCO DE 3 PINES
- D CONEXIÓN OPCIONAL
- E CONEXIÓN OPCIONAL

000

AMOBILIZER DATA RIORITY UNLOCK \circ

SARM OEM ALARI

IM OEM ALARM

	• FT-DAS Required for manual transmission. • BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application. JUmper Setting Parking Light IIII Parking Light IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ch	
-	CM900AS/900S Jumper
	START ACC IGN1 CW-9006/2000EX



						** i	eq	uip	ped	wit	h fa	ctor	уh	ood	l pir	ı sv	vitch
	COBERTURA DE FUNCIONES																
D	\bigcirc	igodol	\bigcirc	igodol	0	\bigcirc	igodol	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	0					
ç	OCK	-IGHT	FTGATE	тсн	TUS	ATUS	TUS **	PUT	ATUS	STATUS	M CTRL M REMOTE	NTROL M REMOTE					

available only when ignition is off



INSTALL GUIDE

BLADE

DOORLOCK INTERFACE TOYOTA

Page 12 of 13

COM-BLADE-AL(DL)-TL10-EN

Doc. No.: ##76826## 20210806



CARTRIDGE INSTALLATION

Ready for I

2

Ready for Module Programming Procedure.

