FTI-STK1: Notas de preparación y cobertura del vehículo								
Make	Model	Year	Install	CAN	ІММО	ВСМ	Clutch	I/O Changes
DL-SUB9 Subaru	Impreza STD KEY AT (Canada)	2017-23	Туре 2	40-Pin	Type B	DSD	N/A	Green White/Blue N/A
El vehículo cubierto usa el firmware BLADE-AL-SUB9 y los siguientes accesorios requeridos, Weblink Hub y ACC RFID1. Actualice el módulo y actualice el firmware del controlador. <i>Siga las instrucciones para la programación de RFID antes de intentar programe el módulo BLADE al vehículo.</i> CAN: las conexiones CAN tipo 2 se realizan con el conector BCM de 40 pines y requieren conectar el conector hembra blanco de 2 pines al conector macho negro de 2 pines en el marcador [D] de la ilustración. Inmovilizador: IMMO tipo B requiere conectar los conectores de 2 pines blanco y negro en el marcador [C] de la ilustración. Luces: Las luces de estacionamiento están precableadas en el arnés FTI-STK1. Reemplace el cable verde/blanco del conector CM I/O con el cable verde/blanco preterminado del arnés. ACC-RFID1 (REQUERIDO): El firmware SUB9 no proporciona datos del inmovilizador, por lo que se requiere un ACC-RFID1 para el arranque remoto 2º ARRANQUE: El arnés FTI-STK1 está precableado con una salida de 2º ARRANQUE roja/blanca (no se requiere en el TIPO 2), corte y aísle el cable proporcionado para evitar cortocircuitos cuando no se utiliza. Cambios de E/S: No se requiere ninguno								
FTI-STK1 - Notas de instalación y configuración								
 A ACCESORIO REQUERIDO B ADAPTADOR NO NECESARIO C CONFIGURACIÓN REQUERIDA (TIPO B IMMO) D CONEXIÓN REQUERIDA E SIN CONEXIÓN 							manual transmission. ite MUST be ocurrent application. er Setting I +:Door Trigger In B Starter I starte	
HIMMMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM	PRIORITY UNLOCK	TRUNK STATUS BRAKE STATUS E-BRAKE STATUS AM ALRM CONTROL FROM OEM REMOTE	AM RS CONTROLTE O AUTOLIGHT CTRL O AUTOLIGHT CTRL O			START ACC IGN1	900S Jumper



INSTALL GUIDE

BLADE RIES

ALL IN ONE SUBARU

Page 4 of 4

COM-BLADE-AL(AL)-SUB9-EN

CARTRIDGE INSTALLATION

Doc. No.: ##82344## 20230510



Slide cartridge into unit. Notice button under LED.

2

Ready for Module Programming Procedure.

